

5. TAREAS PRELIMINARES

Lea el capítulo con el método de instalación deseado en el capítulo 6.

5.1 Preparar ISOFIX

- Si su vehículo no está equipado de serie con las guías de inserción ISOFIX, pince las dos guías de inserción (02) que se incluyen con el asiento* con el corte hacia arriba en los dos puntos de anclaje ISOFIX (01) de su vehículo.
Consejo: Los puntos de anclaje ISOFIX se encuentran entre la superficie y el respaldo del asiento del vehículo.
- Mueva el reposacabezas en el asiento del vehículo hasta la posición superior.
- Tire del lazo de tela gris (03) para extraer ambos brazos de bloqueo (15) hasta que oiga un sonido de clic que indica que está encajado completamente.
- En ambos lados del asiento, apriete el botón verde de seguridad (04) y el botón de liberación rojo (05) al mismo tiempo y retire la protección del conector (06).

* Las guías de inserción facilitan la instalación de la silla de seguridad con la ayuda de los puntos de anclaje ISOFIX y previenen los daños en la cubierta del asiento. Cuando no estén en uso, deben ser retiradas y almacenadas en un lugar seguro. En vehículos con respaldo plegable, las guías deben ser retiradas antes de abatir el respaldo. Los problemas que se producen son causados generalmente por la suciedad u objetos extraños en las guías de inserción y en los ganchos. Limpie cualquier suciedad o cuerpos extraños para solucionar este tipo de problema.

5.2 Ajuste del reposacabezas en una instalación de arnés de cinco puntos

- Un reposacabezas (07) correctamente ajustado garantiza la máxima protección para el niño en el asiento de seguridad. El reposacabezas (07) debe ajustarse para que las correas de los hombros (08) estén al mismo nivel que los hombros del niño o ligeramente por encima.
- ¡PRECAUCIÓN!** Las correas de los hombros (08) no deben guiarse detrás de la espalda del niño o a la altura o por encima de las orejas.

- Las cintas de los hombros se ajustan del siguiente modo:**
- Aloje el arnés de cinco puntos (38) en la silla infantil tanto como sea posible.
 - Pulse el botón del regulador de altura del cinturón de los hombros (10) en la parte trasera del cuerpo de la silla e incline el regulador de altura del cinturón de los hombros (10) hacia usted.
 - Deslice el regulador de altura de la cinta para los hombros (10) para seleccionar la altura correcta de las cintas para los hombros (08) y engarzarlas en la posición que se ajuste al niño liberando el botón.

5.3. Ajuste del reposacabezas en la instalación del cinturón del vehículo

El ajuste correcto del reposacabezas (07) garantiza que la sección diagonal del cinturón (11) está posicionada correctamente y le aporta al niño una protección óptima. El reposacabezas (07) debe ajustarse de tal manera que entre el reposacabezas (07) y los hombros del niño quepan dos dedos.

Para ajustar la altura del reposacabezas para adaptarlo al niño:

- Apriete la manivela de ajuste (12) en la parte posterior del reposacabezas (07).
- Esta acción desbloquea el reposacabezas.
- Ahora podrá ajustar el reposacabezas desbloqueado (07) a la altura deseada. En cuanto libere la manivela de ajuste (12), el reposacabezas (07) se bloqueará en su lugar.
- Coloque la silla infantil en el asiento del vehículo.
- Haga que el niño se siente en la silla y compruebe la altura. Repita este proceso hasta que el reposacabezas (07) esté a la altura adecuada. Si el reposacabezas continúa estando demasiado alto (07) en la posición más baja, deberá ajustarse mediante el regulador de la altura del cinturón (10), tal como se explica en el apartado 5.2

6. INSTALACIÓN

A GRUPO 1 (9-18 kg) y GRUPO 2 (15-25 kg) Con ISOFIT + Top Tether + cinturón del vehículo + arnés de cinco puntos

- Asegúrese de que el arnés de cinco puntos de la silla infantil está instalado correctamente (véase el apartado 10).
- Siga los pasos descritos en el apartado 5.1
- Siga los pasos descritos en el apartado 5.2
- Tome el Top Tether (13) de la bolsa (14) y colóquelo sobre la silla infantil.
- Coloque la silla infantil de cara a la marcha en el asiento del vehículo.
- Sujete el asiento con ambas manos y deslice ambos brazos de bloqueo (15) firmemente en las guías de inserción (02) hasta que los brazos de bloqueo engarcen con un chasquido en ambos lados. Hecho esto, los indicadores verdes de (04) deberán estar visibles en ambos lados.
- ¡PRECAUCIÓN!** Los brazos de bloqueo sólo estarán lo suficientemente encajados si ambos botones de seguridad (04) se muestran completamente en color verde.
- Empuje la silla infantil hacia el respaldo presionando con firmeza en ambos laterales uniformemente.
- Sacuda la silla infantil de seguridad para asegurarse de que está anclada de forma segura y vuelva a verificar los botones de seguridad (04) para cerciorarse de que éstos están completamente en verde.

- Tire del cinturón del vehículo (22) y guíelo a través de las guías del cinturón (23) del asiento infantil. Asegúrese de que el cinturón no está enrollado.
- Inserte la lengüeta del broche en la hebilla del asiento del vehículo (29) hasta que haga clic.
- En el lado opuesto del broche del asiento del vehículo, deslice la palanca de apriete (24) hacia abajo e inserte el cinturón diagonal en la traba del cinturón (25).
- Aplice el peso de su cuerpo a la silla (arrodillándose en el asiento). Al mismo tiempo, tire fuertemente del cinturón diagonal para apretarlo (mantener la tensión) y deslice la palanca de apriete (24) hacia arriba hasta que se bloquee.
- Retire el peso corporal de la silla y vuelva a tensar tirando del cinturón diagonal con el cierre del cinturón (25) cerrado.
- Tome el Top Tether (13) y presione la lengüeta de metal (16) deslizando a lo largo de la cinta para alargarla y tire del gancho (13) del Top Tether (17) hasta que forme una V.
- Guíe el Top Tether (13) sobre los laterales izquierdo y derecho pasando el reposacabezas.

- Acople el gancho (17) en el punto de anclaje Top Tether recomendado en la guía de usuario de su vehículo.
¡PRECAUCIÓN! Asegúrese de no usar el gancho del equipaje en lugar del punto Top Tether. Compruebe su vehículo y busque este símbolo:
- Para tensar el Top Tether (13) retire la holgura tirando del extremo libre del cinturón a través de la lengüeta de metal (16), equiparando la tensión en ambos lados. El Top Tether estará correctamente tensado cuando el indicador de tensión de color verde (18) esté extendido a 1 cm.
- Siga los pasos del apartado **asegurando al niño con el arnés de cinco puntos.**

ASEGURAR AL NIÑO CON EL ARNÉS DE 5 PUNTOS

Cuanto más ajuste el arnés al cuerpo del niño, mayor será la seguridad. Por lo tanto, evite poner ropa gruesa en el niño debajo del cinturón.

- Abra la hebilla del arnés (21) (pulse el botón rojo)
- Pulse el botón de ajuste (26) y al mismo tiempo, tire de ambos tirantes (08) hacia delante. No tire de las hombreras (19).
- Haga que el niño se siente en la silla.
- Asegúrese de que la espalda del niño está recostada contra el respaldo de la silla.
- Guíe ambos cierres de las hebillas (20) juntos y engárcelos antes de ponerlos en la hebilla del arnés (21): esto debe emitir un chasquido.

- Tire de las cintas de los hombros (11) para quitar toda holgura de la sección de regazo asegurando que el arnés quede plano.
- Tire de la cinta de ajuste (09) hasta que el arnés quede plano y se ciña al cuerpo del niño.
¡PRECAUCIÓN! Tire de la correa de ajuste (09) (no hacia arriba o hacia abajo).
- ¡PRECAUCIÓN!** Las cintas de las caderas (27) deben colocarse lo más bajo posible sobre las caderas del niño.
- Tire de las hombreras para asegurarse (19) de que estén correctamente posicionadas.

- Para la seguridad del niño, compruebe antes de cada trayecto que...**
- que el asiento está encajado en ambos lados con los brazos de bloqueo ISOFIT (15) en los puntos del anclaje ISOFIT (01) y que ambos botones de seguridad (04) están completamente en verde,
 - la silla infantil está correctamente instalada en el vehículo,
 - el cinturón no está enrollado,
 - el Top Tether (13) está tensado sobre el respaldo del asiento del vehículo y el indicador de tensión (18) está en verde,
 - el cinturón diagonal sólo está fijado por la traba situada en el lado opuesto del broche del cinturón del asiento del vehículo,
 - las cintas de la silla infantil de seguridad están pegadas al cuerpo del niño sin apretarlo,
 - los tirantes (08) están ajustados correctamente y las cintas no están dobladas,
 - las hombreras (19) están al mismo nivel que los hombros del niño,
 - los cierres de la hebilla (20) están encajados en la hebilla del arnés (21),
 - el cinturón del vehículo (22) insertado en el cierre (25) está tensado correctamente.
- Precaución:** Si su hijo intenta abrir los botones de seguridad ISOFIX (04) o la hebilla del arnés (21), asegúrese de parar con la mayor brevedad posible. Compruebe que la silla infantil de seguridad está anclada correctamente y cerciórese de que el niño está bien asegurado. Enseñe al niño los peligros relacionados con la seguridad.

Para retirar la silla infantil, siga los pasos descritos en el apartado 8

B

GRUPO 2 (15-25 kg) y GRUPO 3 (22-36 kg) Con ISOFIT + Top Tether + cinturón del vehículo

- Asegúrese de que el arnés de cinco puntos del asiento infantil se ha retirado correctamente (véase el apartado 9)
- Siga los pasos descritos en el apartado 5.1
- Siga los pasos descritos en el apartado 5.3
- Tome el Top Tether (13) de la bolsa (14) y colóquelo sobre la silla infantil.
- Coloque la silla infantil de cara a la marcha en el asiento del vehículo.
- Sujete el asiento con ambas manos y deslice ambos brazos de bloqueo (15) firmemente en las guías de inserción (02) hasta que los brazos de bloqueo engarcen con un chasquido en ambos lados. Hecho esto, los indicadores verdes de (04) deberán estar visibles en ambos lados.
- ¡PRECAUCIÓN!** Los brazos de bloqueo sólo estarán lo suficientemente encajados si ambos botones de seguridad (04) se muestran completamente en color verde.
- Empuje la silla infantil hacia el respaldo presionando con firmeza en ambos laterales uniformemente.
- Sacuda el asiento infantil de seguridad para asegurarse de que está anclado de forma segura y vuelva a verificar los botones de seguridad (04) para asegurarse de que éstos están completamente en verde.
- Tome el Top Tether (13) y presione la lengüeta de metal (16) deslizando a lo largo de la cinta para alargarla y tire del gancho (13) del Top Tether (17) hasta que forme una V.
- Guíe el Top Tether (13) sobre los laterales izquierdo y derecho pasando el reposacabezas.
- Acople el gancho (17) en el punto de anclaje Top Tether recomendado en la guía de usuario de su vehículo.
¡PRECAUCIÓN! Asegúrese de no usar el gancho del equipaje en lugar del punto Top Tether. Compruebe su vehículo y busque este símbolo:
- Para tensar el Top Tether (13) retire la holgura tirando del extremo libre del cinturón a través de la lengüeta de metal (16), equiparando la tensión en ambos lados. El Top Tether estará correctamente tensado cuando el indicador de tensión de color verde (18) esté extendido a 1 cm.
- Haga que el niño se siente en la silla.
- Tire del cinturón del asiento del vehículo y guíelo por delante del niño hasta la hebilla de asiento del vehículo (29).
- ¡PRECAUCIÓN!** No enrolle el cinturón.
- Inserte la lengüeta del broche en la hebilla del asiento del vehículo (29) hasta que haga clic!
- Coloque la sección diagonal del cinturón del asiento (11) y la sección del regazo (28) en el lateral del broche del cinturón del vehículo (29) bajo el reposabrazos y en la guía de cinturón de color rojo claro (23) en el cojín del asiento.
¡PRECAUCIÓN! El broche del cinturón del vehículo (29) no tiene que estar colocado entre la guía del cinturón de color rojo (23) y el reposabrazos.
- Coloque la sección del regazo del cinturón (28) en el otro lado del asiento infantil en la guía del cinturón de color rojo claro (23).
- ¡PRECAUCIÓN!** La sección de regazo del cinturón (28) debe estar colocada lo más bajo posible sobre las caderas del niño a ambos lados
- Guíe la sección diagonal del cinturón (11) a través de la pinza de color rojo oscuro (30) del reposacabezas (07) hasta que esté completamente colocada en la pinza (30) y no esté enrollada.
¡Consejo! Si el respaldo (31) esconde la pinza (30), puede ajustarse el reposacabezas (07) hacia arriba. Hecho esto, se podrá insertar fácilmente la sección (11) diagonal del cinturón. Ahora, gire el reposacabezas (07) a la altura adecuada, como se indica en el apartado 5.3.

- Asegúrese de que la sección diagonal del cinturón (11) se encuentra sobre el hueso del hombro del niño y no delante del cuello.
¡Consejo! Puede ajustar aún más la altura del reposacabezas (07) en el vehículo.
- ¡PRECAUCIÓN!** La sección diagonal del cinturón (11) debe desplazarse en diagonal hacia atrás. Puede ajustar el curso del cinturón con el deflector ajustable del cinturón.
- ¡PRECAUCIÓN!** La sección diagonal del cinturón del asiento (11) no debe dirigirse hacia el deflector del cinturón del vehículo. En ese caso, emplee la silla infantil sólo en el asiento trasero.

- Para la seguridad del niño, compruebe antes de cada trayecto que...**
- que el asiento está encajado en ambos lados con los brazos de bloqueo ISOFIT (15) en los puntos del anclaje (01) y que ambos botones de seguridad (04) están completamente en verde,
 - que la silla infantil está asegurada,
 - el Top Tether (13) está tensado sobre el respaldo del asiento del vehículo y el indicador de tensión (18) está en verde,
 - la sección de regazo del cinturón (28) se desplaza a través de las guías de color rojo claro (23) en ambos lados del cojín del asiento,
 - la sección diagonal del cinturón (11) en el lateral del broche del cinturón del vehículo (29) también se inserta de la guía de color rojo claro (23) del cojín del asiento,
 - la sección diagonal del cinturón (11) se inserta a través de la pinza (30) de color rojo oscuro del reposacabezas,
 - La sección diagonal del cinturón (11) se desliza en diagonal hacia atrás,
 - las cintas están tensas y no enrolladas,
 - el broche del cinturón del (29) vehículo 29 no está colocado entre la guía del cinturón de color rojo 23 y el reposabrazos (23) del cojín del asiento.
- ¡PRECAUCIÓN!** Si su hijo intenta abrir los botones de seguridad (04) o la hebilla del arnés (21), asegúrese de parar con la mayor brevedad posible. Compruebe que la silla infantil de seguridad está anclada correctamente y cerciórese de que el niño está bien asegurado. Enseñe al niño los peligros relacionados con la seguridad.

Para retirar la silla infantil, siga los pasos descritos en el apartado 8

7. INSTRUCCIONES DE CUIDADO

- Para garantizar el efecto protector de la silla de seguridad infantil:**
- En caso de accidente con una velocidad de impacto superior a 10 km/h, es posible que el asiento infantil de seguridad haya sufrido daños, pero éstos podrían no ser visibles en el momento. En ese caso se deberá reemplazar el asiento infantil de seguridad. Deséchela adecuadamente.

- Compruebe regularmente si las piezas están dañadas. Asegúrese de que los componentes mecánicos en particular se encuentren en perfecto estado de funcionamiento.
- Para prevenir daños, asegúrese de que el asiento infantil de seguridad no queda atrapado entre objetos duros (la puerta del coche, las guías del asiento etc...)
- Compruebe siempre si el asiento infantil de seguridad está dañado (por ejemplo, si se ha caído).
- Nunca lubrique o engrase las piezas del asiento infantil.
- Con el fin de proteger adecuadamente a su bebé, es imprescindible instalar y utilizar el ADVANSAFIX exactamente como se describe en este manual.

Eliminación del embalaje	Contenedor para el cartón
Funda	Eliminación de residuos, utilización térmica
Piezas de plástico	Según el etiquetado, en el contenedor designado
Piezas de metal	Contenedor para metales
Correas del arnés	Contenedor para poliéster
Hebilla y cierre	Eliminación de residuos

8. RETIRADA DE LA SILLITA INFANTIL

- ¡PRECAUCIÓN!** retirar la silla infantil del vehículo. La silla no debe transportarse en el vehículo si éste no está asegurado correctamente.

Grupo 1 y grupo 2 (ISOFIT, cinturón del vehículo y Top Tether)

- Para liberar la sujeción ISOFIT, apriete el botón verde y el botón rojo de liberación al mismo tiempo, primero en un lado y luego en otro.
- Abra la hebilla del cinturón del vehículo y tome el cinturón diagonal tirando brevemente de la traba del cinturón. Este contramovimiento libera el bloqueo interior de la traba del cinturón y permite abrir fácilmente la palanca de sujeción.
- Para liberar el anclaje TopTether, afloje el cinturón levantando la lengüeta de metal del regulador del cinturón. Tome luego el gancho del resorte del punto de anclaje.
- Deslice los brazos de bloqueo ISOFIT en el cuerpo del asiento y coloque la protección del conector en el ISOFIX.

Grupo 2 y grupo 3 (ISOFIT y Top Tether)

- Suelte la hebilla del asiento del vehículo al asegurar la silla infantil.
- Para liberar la sujeción ISOFIT, apriete el botón verde y el botón rojo de liberación al mismo tiempo, primero en un lado y luego en otro.
- Para liberar el anclaje TopTether, afloje el cinturón levantando la lengüeta de metal del regulador del cinturón. Tome luego el gancho del resorte del punto de anclaje.
- Deslice los brazos de bloqueo ISOFIT en el cuerpo del asiento y coloque la protección del conector en el ISOFIX

