




5. FORBEREDENDE ARBEJDE

Læs venligst først afsnittet med din ønskede installationsmetode i kapitel 6.

5.1 Forbered ISOFIX



1. Hvis dit køretøj ikke er udstyret med ISOFIX-indsatsskinner som standard, skal du klippe de to indsatsskinner (02) som følger med stolen* med udskæringen opad på de to ISOFIX-tilslutningspunkter (01) på dit køretøj.
TIP: ISOFIX-tilslutningspunkterne er placeret mellem overfladen og ryglænet på bilsædet.

2. Flyt nakkestøtten på bilsædet til øverste position.






3. Træk i den grå stoflomme (03) for at trække begge låsearme ud (15) indtil du hører en kliklyd, hvilket indikerer at de er fuldt tilkoblet.

4. Pres den grønne sikkerhedsknap (04) og den røde frigørelsesknap (05) sammen på begge sider af sædet, og fjern stikbeskyttelsen (06).

* Indsatsskinnerne gør det lettere at installere autostolen ved hjælp af ISOFIX-tilslutningspunkterne, og forhindrer skader på sædets beklædning. Når de ikke bruges, bør de afmonteres og opbevares på et sikkert sted. På køretøjer med et nedfældeligt ryglæn skal indsatsskinnerne fjernes før ryglænet fødes ned.

Problemer, som opstår, skyldes normalt snavs eller fremmedlegemer på indsatsskinnerne og på kroge. Afrens evt. snavs eller fremmedlegemer for at afhjælpe denne type problem.

5.2 Justering af hovedstøtten i 5-punktsinstallation



En korrekt justeret hovedstøtte (07) sikrer en optimal beskyttelse for dit barn i autostolen: Hovedstøtten (07) skal justeres således at skulderselerne (08) er på samme niveau som dit barns skuldre.

FORSIGTIG! Skulderremmene (08) må ikke løbe bag barnets ryg, ved ørehøjde eller over ørerne.




Skulderselerne justeres som følger:

1. Løsn 5-punktssele (38) på autostolen så meget som muligt. Bagsiden af autostolen:

2. Tryk på knappen på skulderselens højdejusteringsenhed (10) bag på stolens skal, og vip skulderselens højdejusteringsenhed (10) mod dig selv.

3. Kub skulderselens højdejusteringsenhed (10) for at vælge den korrekte højde på skulderselerne (08) og tilkobl den i den position, der passer dit barn, ved at slippe knappen.

5.3. Justering af hovedstøtten i installation med bilens sikkerhedssele



En korrekt justeret hovedstøtte (07) sikrer at det diagonale seleafsni (11) er optimalt placeret, og giver dit barn den optimale beskyttelse. Hovedstøtten (07) skal justeres så der er plads til to fingre mellem hovedstøtten (07) og dit barns skuldre.

For at justere højden på hovedstøtten, så den passer dit barn:

1. Klæm justeringsgrebet (12) på bagsiden af hovedstøtten (07). Dette vil frigøre hovedstøtten.

2. Du kan nu flytte den frigjorte hovedstøtte (07) til den ønskede højde. Så snart du slipper justeringsgrebet (12) vil hovedstøtten (07) låse på plads.

3. Placér autostolen på bilsædet.










4. Få dit barn til at sidde i autostolen og kontrollér højden. Gentag denne proces indtil hovedstøtten (07) er i den optimale højde. Hvis hovedstøtten stadig er for høj (07) i den laveste position, kan man justere yderligere via skulderremmens højdejusteringsenhed (10), som forklaret i afsnit 5.2

6. INSTALLATION

A

GRUPPE 1 (9-18 kg) & GRUPPE 2 (15-25 kg)

Med ISOFIT + Top Tether + bilens sikkerhedssele + 5-punktssele



1. Sørg for at autostolens 5-punktssele er installeret korrekt (se afsnit 10).

2. Følg trinnene i afsnit 5.1

3. Følg trinnene i afsnit 5.2

4. Tag Top Tether-remmen (13) fra opbevaringslommen (14) og læg den over autostolen.

5. Placér autostolen i kørselsretningen på bilsædet.

6. Tag fat i autostolen med begge hænder og skub de to låsearme (15) fast ind i indsatskinnerne (02) indtil låsearmene tilkobles med en kliklyd på begge sider. Den grønne sikkerhedsknap (04) skal nu være synlig på begge sider.

FORSIGTIG! Låsearmene er kun korrekt tilkoblet hvis begge sikkerhedsknapper (04) er helt grønne.

7. Skub autostolen mod ryglænet ved at anvende et ensartet, fast tryk på begge sider.

8. Ryst autostolen for at sikre at den er tilsluttet sikkert og genkontrollér de grønne sikkerhedsknapper (04) for at sikre at de begge er helt grønne.

9. Træk bilens sikkerhedssele (22) ud og før den gennem seleskinnerne (23) på autostolen. Sørg for at selen ikke er snoet.

10. Tilkobl spændets tunge i spændet til bilens sikkerhedssele (29) Dette bør medføre en kliklyd.



11. På siden modsat spændet til bilsædet, skal du dreje spændegrebet (24) ned, og indsætte den diagonale sele i selegrebet (25).

12. Påfør din kropsvægt på autostolen (knæl ned i sædet). Træk samtidigt hårdt i den diagonale sele for at stramme den (hold spændingen) og drej spændegrebet (24) opad indtil det tilkobler.

13. Fjern kropsvægten fra autostolen og stram igen ved at trække den diagonale sele med selegrebet (25) lukket.

14. Tag Top Tether-remmen (13) og pres metallungen (16) væk fra remmen for at stramme den, og træk i Top Tether-remmen (13) ved låsekrogen (17) indtil den danner en V-form.

15. For Top Tether-remmen (13) forbi hovedstøtten på venstre og højre side.



16. Hægt låsekrogen (17) ind i Top Tether-remmens forankringspunkt, som anbefalet i brugermanualen til din bil.





FORSIGTIG! Sørg for ikke at bruge bagagekrogen i stedet for Top Tether-punktet. Kontrollér din bil, og se efter dette skilt:

17. For at stramme Top Tether-remmen (13) skal du fjerne slækket ved at trække i den frie ende af bæltet gennem metallungen (16), og herved udligne remmens tilspænding på begge sider. Top Tether-remmen er strammet korrekt, når den grønne strammingsindikator (18) er udvidet med 1 cm.

18. Følg trinnene i afsnit 8 for at afmontere autostolen med 5-punktssele.

FASTSPÆNDING AF DIT BARN MED 5-PUNKTSSELE

Jo tættere selen sidder hen over dit barns krop, desto bedre vil dit barn være beskyttet. Undgå derfor at give dit barn fyldigt tøj på under selen.



1. Åbn selespændet (21) (tryk på den røde knap)

2. Tryk på justeringsknappen (26) og træk samtidigt begge skulderseler (08) fremad. Træk ikke på skulderpuderne (19).

3. Få dit barn til at sidde i autostolen.

4. Sørg for at dit barns ryg ligger fladt mod ryglænet på autostolen.

5. For de to spændelåse (20) sammen og kobl dem sammen før du indsætter dem i selespændet (21) - dette bør udløse en kliklyd.

6. Træk i skulderremmene (11) for at fjerne al slæk fra hofteafsni (09), hvilket sikrer at selen ligger fladt.

7. Træk på justeringsremmen (09) indtil selen ligger fladt og tæt mod dit barns krop.

FORSIGTIG! Træk justeringsremmen (09) lige fremad (ikke opad eller nedad).

FORSIGTIG! Hofterremmene (27) skal være placeret så lavt som muligt over dit barns hofter.

8. Træk ned på skulderpuderne (19) for at sikre at de er placeret korrekt.

FOR dit barns sikkerhed, skal du for hver tur i bilen kontrollere at...

► autostolen er tilkoblet på **begge** sider med ISOFIT-låsearmene (15) i ISOFIT-tilslutningspunkterne (01), og at begge grønne sikkerhedsknapper (04) er helt grønne,

► autostolen er installeret fast i bilen,

► selen ikke er snoet,

► Top Tether-remmen (13) er strammet helt over bilens ryglæn og at strammingsindikatoren (18) er grøn,

► den diagonale sele kun er tilkoblet af grebet, som er placeret på den modsatte side af spændet til bilens sikkerhedssele,

► remmene på autostolen ligger tæt til kroppen uden at begrænse barnet,

► skulderremmene (11) er korrekt justerede og at remmene ikke er snoede, skulderpuderne (19) er på samme niveau som dit barns skuldre,

► bæltelåsene (20) er tilkoblet i selespændet (21),

► bilens sikkerhedssele (22), som er tilkoblet i låsen (25), er strammet korrekt.







FORSIGTIG! Hvis dit barn forsøger at åbne sikkerhedsknapperne (04) eller selespændet (21), skal du sørge for at stoppe, så snart du kan. Kontrollér at autostolen er korrekt tilsluttet og sørg for at dit barn er korrekt fastspændt. Lær dit barn om de farer, det indebærer.

Følg trinnene i afsnit 8 for at afmontere autostolen

B

GRUPPE 2 (15-25 kg) & GRUPPE 3 (22-36 kg)

Med ISOFIT + Top Tether + bilens sikkerhedssele



1. Sørg for at autostolens 5-punktssele er afmonteret korrekt (se afsnit 9)

2. Følg trinnene i afsnit 5.1

3. Følg trinnene i afsnit 5.3

4. Tag Top Tether-remmen (13) fra opbevaringslommen (14) og læg den over autostolen.

5. Placér autostolen i kørselsretningen på bilsædet.

6. Tag fat i autostolen med begge hænder og skub de to låsearme (15) fast ind i indsatskinnerne (02) indtil låsearmene tilkobles med en kliklyd på begge sider. Den grønne sikkerhedsknap (04) skal nu være synlig på begge sider.

FORSIGTIG! Låsearmene er kun korrekt tilkoblet hvis begge sikkerhedsknapper (04) er helt grønne.

7. Skub autostolen mod ryglænet ved at anvende et ensartet, fast tryk på begge sider.

8. Ryst autostolen for at sikre at den er tilsluttet sikkert og genkontrollér de grønne sikkerhedsknapper (04) for at sikre at de begge er helt grønne

9. Tag Top Tether-remmen (13) og pres metallungen (16) væk fra remmen for at stramme den, og træk i Top Tether-remmen (13) ved låsekrogen (17) indtil den danner en V-form.

10. For Top Tether-remmen (13) forbi hovedstøtten på venstre og højre side.

11. Hægt låsekrogen (17) ind i Top Tether-remmens forankringspunkt, som anbefalet i brugermanualen til din bil.

FORSIGTIG! Sørg for ikke at bruge bagagekrogen i stedet for Top Tether-punktet. Kontrollér din bil, og se efter dette skilt:

12. For at stramme Top Tether-remmen (13) skal du fjerne slækket ved at trække i den frie ende af bæltet gennem metallungen (16), og herved udligne remmens tilspænding på begge sider. Top Tether-remmen er strammet korrekt, når den grønne strammingsindikator (18) er udvidet med 1 cm.

13. Få dit barn til at sidde i autostolen.

14. Træk bilens sikkerhedssele ud, og før den foran dit barn til bilens selespænde (29).

FORSIGTIG! Undgå at sno selen.

15. Tilkobl spændets tunge i spændet til bilens sikkerhedssele (29) KLIK!

16. Placér det diagonale seleafsni (11) og hofteafsni (28) på siden af bilens selespænde (29) under armlænet og ind i den lyserøde seleskinne (23) på autostolen.








FORSIGTIG! Bilens selespænde (29) må ikke være placeret mellem den lyserøde seleskinne (23) og armlænet.

17. Placér hofteafsni (28) på den anden side af autostolen i den lyserøde seleskinne (23).

FORSIGTIG! Hofteafsni (28) skal ligge så lavt som muligt over dit barns hofter på begge sider

18. For det diagonale seleafsni (11) ind i den mørkerøde holder (30) på hovedstøtten (07) indtil det ligger fast i seleholderen (30) og ikke er snoet.

TIP! Hvis armlænet (31) skjuler seleholderen (30), kan du justere hovedstøtten (07) opad. Det diagonale seleafsni (11) kan nu let indsættes. Før nu hovedstøtten tilbage (07) til den korrekte højde, som i afsnit 5.3.



19. Sørg for at det diagonale seleafsni (11) ligger over dit barns skulderknogle, og ikke foran hans eller hendes hals.

TIP! Du kan stadig justere højden på hovedstøtten (07) igen her i bilen.

FORSIGTIG! Det diagonale seleafsni (11) skal løbe diagonalt bagud. Du kan justere selens føring med din bils justerbare seledeflektor.

FORSIGTIG! Det diagonale seleafsni (11) må aldrig føre fremad mod bilens seledeflektor.

I dette tilfælde, må du kun anvende autostolen på bagsædet.

FOR dit barns sikkerhed, skal du for hver tur i bilen kontrollere at...

► autostolen er tilkoblet på **begge** sider med ISOFIT-låsearmene (15) i ISOFIT-tilslutningspunkterne (01), og at begge grønne sikkerhedsknapper (04) er helt grønne,

► autostolen er sikkert fastspændt,

► Top Tether-remmen (13) er strammet helt over bilens ryglæn og at strammingsindikatoren (18) er grøn,

► hofteafsni (28) løber gennem de lyserøde seleskinner (23) på begge sider af sædepuden,

► det diagonale seleafsni (11) på siden af bilens selespænde (29) også løber gennem den lyserøde seleskinne (23) på sædepuden,

► det diagonale seleafsni (11) løber gennem den mørkerøde seleholder (30) på hovedstøtten,

► det diagonale seleafsni (11) løber diagonalt bagud,

► remmene er stramme og ikke snoede,

► bilens selespænde (29) ikke er placeret mellem den lyserøde seleskinne (23) og armlænet på sædepuden.

FORSIGTIG! Hvis dit barn forsøger at åbne sikkerhedsknapperne (04) eller selespændet (21), skal du sørge for at stoppe, så snart du kan. Kontrollér at autostolen er korrekt tilsluttet og sørg for at dit barn er korrekt fastspændt. Lær dit barn om de farer, det indebærer.

Følg trinnene i afsnit 8 for at afmontere autostolen

7. PLEJEINSTRUKTIONER

FOR at sikre den fulde beskyttende effekt på autostolen:

► I tilfælde af en ulykke med en hastighed ved sammenstødet på over 10 km/t er det muligt at autostolen måske er beskadiget, men at skaden ikke øjeblikkeligt kan konstateres. I dette tilfælde skal autostolen udskiftes.

Bortskaf den venligst korrekt.

► Kontrollér jævnligt alle vigtige dele for skader. Sørg for, at særligt de mekaniske komponenter alle er i en perfekt driftstilstand.

► For at forhindre skader, skal du sikre at autostolen ikke kommer i klemme mellem hårde genstande (billeder, sædeskinner, etc.).

► Få altid autostolen kontrolleret, hvis den er beskadiget (f. eks. hvis den tabes).

► Man må aldrig smøre eller oliere dele af autostolen.

► For at kunne beskytte din baby korrekt, er det meget vigtigt at du installerer og bruger ADVANSAFIX præcist som beskrevet i denne manual.

| Bortskaffelse af emballage | Beholder til pap |
|----------------------------|--|
| Beklædning | Restaffald, termisk anvendelse |
| Plastikdele | I overensstemmelse med mærkningen i den dertilhørende beholder |
| Metaldele | Beholder til metal |
| Seleremme | Beholder til polyester |
| Spænde & lås | Restaffald |

8. AFMONTERING AF AUTOSTOLEN

FORSIGTIG! Fjern autostolen fra bilen. Autostolen må aldrig transporteres i bilen, hvis den ikke er korrekt fastgjort.

Gruppe 1 og Gruppe 2 (ISOFIT, bilens sikkerhedssele & Top Tether)

1. For at frigøre ISOFIT-fastgørelsen, skal du presse den grønne sikkerhedsknap og den røde frigørelsesknap sammen, først på den ene, og så på den anden side.

2. Åbn spændet på bilens sikkerhedssele og tag den diagonale sele ud af selens greb, med et kort træk. Denne kontrabevægelse frigør den indvendige kobling af selens greb, og koblingsgrebet er nu nemt at åbne.

3. For at frigøre Top Tether-forankringen, skal du løse selen ved at løfte metallungen på justeringsenheden væk fra selen. Tag derefter fjederkrogen ud af forankringspunktet.

4. Skub ISOFIT-låsearmene tilbage i stolens skal og sæt stikbeskyttelsen på ISOFIX.

Gruppe 2 og Gruppe 3 (ISOFIT & Top Tether)

1. Frigør bilens selespænde, hvis du fastgør barnet.

2. For at frigøre ISOFIT-fastgørelsen, skal du presse den grønne sikkerhedsknap og den røde frigørelsesknap sammen, først på den ene, og så på den anden side.

3. For at frigøre Top Tether-forankringen, skal du løse selen ved at løfte metallungen på justeringsenheden væk fra selen. Tag derefter fjederkrogen ud af forankringspunktet.

4. Skub ISOFIT-låsearmene tilbage i stolens skal og sæt stikbeskyttelsen på ISOFIX.

1. GENERELLE BEMÆRKNINGER TIL SIKKERHEDEN

⚠ Tag dig tid til at læse disse instruktioner grundigt, og hav dem altid ved hånden i den tilhørende lomme på auto stolen.

⚠ Til en beskyttelse af alle passagerer i bilen

I tilfælde af nødstop eller en ulykke, kan personer eller genstande, som ikke er korrekt fastspændt, forårsage kvæstelser på andre passagerer i køretøjet. Af denne årsag, skal du altid kontrollere at:

- ryglænene på bilsæderne er låst (dvs. at låsen på et nedfældeligt ryglæn er tilkoblet).
- alle tunge genstande, eller genstande med skarpe kanter i køretøjet (f. eks. på hattehylden) er fastspændt.
- alle personer i køretøjet har spændt deres sikkerhedssele.
- autostolen altid er fastspændt i bilen via ISOFIX-forankringen og Top Tether-remmen og 3-punktssele (bilens sikkerhedssele), eller ISOFIX-forankringen og Top Tether, selv når der ikke er et barn i stolen.

⚠ Til beskyttelsen af dit barn

- Jo tættere selen sidder hen over dit barns krop, jo mere sikkert vil dit barn være.
- Efterlad venligst aldrig dit barn uden opsyn i autostolen i køretøjet.
- Brug på bagsædet:

Flyt forsædet fremad langt nok til at dit barns fødder ikke kan ramme ryglænet på forsædet (for at hindre risikoen for kvæstelser).

- Autostolen kan blive meget varm i direkte sollys. **Forsigtig:** Barns hud er følsom og kan blive skadet som følge heraf. Beskyt autostolen mod intens ivt direkte sollys, når den ikke aktuelt er i brug.

- Lad kun dit barn stige ind og ud af bilen ved den side, der vender mod fortovet.

- Foretag standsninger på lange ture for at give dit barn en mulighed for at løbe rundt og lege.

⚠ Til beskyttelsen af din bil

Nogle beklædninger på bilsæder som er lavet af mere sarte materialer (f. eks. velour, læder, etc.) kan udvikle mærker, når man bruger autostole. For en optimal beskyttelse af dine sædebeklædninger, anbefaler vi at du bruger BRITAX Car Seat Protector, som fås i vores udvalg af tilbehør.

2. BRUG I KØRETØJET

Overhold venligst instruktionerne til brugen af fastspændingssystemet til børn, som er beskrevet i ejermanualen til din bil.

Stolen kan anvendes i køretøjer, som er udstyret med ISOFIX, Top Tether-forankringssystemer og 3-punktssele (se typelisten). Se venligst brugermanualen til din bil for information om ISOFIX- og Top Tether-forankringspunkter og installation med 3-punktssele. Kontrollér også brugermanualen til din bil for sæder, som er godkendt til autostole i vægtklasserne 9-18 kg, 15-25 kg og 22-36 kg.

Du kan bruge din autostol som følger:

| | |
|--|---------------------|
| I kørselsretningen | Ja |
| Mod kørselsretningen | Nej ¹⁾ |
| med 2-punktssele (bilens sikkerhedssele) | NEJ |
| På stole med: ISOFIX-tilslutninger (mellem sædets overflade og ryglæn) og Top Tether-forankringspunkter (for eksempel på hattehylden, på gulvet eller bag ryglænet) og 3-punktssele (bilens sikkerhedssele) | Ja ^{2) 3)} |

(Overhold venligst de gældende bestemmelser i dit land)

1.) Brugen er kun tilladt i et bagudvendt bilsæde (f. eks. i en varevogn eller minibus) hvis bilsædet også er godkendt til brug af voksne. Stolen må ikke placeres på steder, hvor det er inden for spændvidden af en airbag, som udløses.

2) Sikkerhedssele skal være godkendt til ECE R 16 eller en lignende standard (se testmærkatet på selen med et "E" eller "e" i en cirkel).

3) Hvis der er en frontal airbag: Skub passagersædet langt tilbage og se evt. instruktioner i brugermanualen til din bil.

BRITAX RÖMER

Kindersicherheit GmbH
Blaubeurer Straße 71
D-89077 Ulm
Tyskland

BRITAX EXCELSIOR LIMITED
1 Churchill Way West
Andover
Hampshire SP10 3UW
Storbritannien

t: +49 (0) 731 9345-199/-299
f: +49 (0) 731 9345-210
e: service.de@britax.com
www.britax.de

t: +44 (0) 1264 333343
f: +44 (0) 1264 334146
e: service.uk@britax.com
www.britax.eu

3. GODKENDELSE

| BRITAX autostol | Testet og certificeret i overensstemmelse med ECE* R 44/04 | |
|-----------------|--|--------------|
| | Gruppe | Kropsvægt |
| ADVANSAFIX | 1 | 9 til 18 kg |
| | 2 | 15 til 25 kg |
| | 3 | 22 til 36 kg |

Autostolen er designet, testet og certificeret i overensstemmelse med kravene i den Europæiske Standard for Sikkerhedsudstyr til børn (ECE R 44/04). Testmærket E (i en cirkel) og certificeringsnummeret er placeret på det orange certificeringsmærkat (mærkat på autostolen).

- Gyldigheden af denne certificering vil bortfalde, hvis du foretager modifikationer på autostolen.
- Autostolen ADVANSAFIX må kun bruges til at fastspænde dit barn i bilen. Den må aldrig bruges som en stol eller et legetøj i hjemmet.

Risiko for kvæstelser grundet uautoriserede ændringer!

- Uautoriserede tekniske ændringer kan medføre en forringelse eller et fuldstændigt bortfald af autostolens beskyttende egenskaber.
- Udfør ikke tekniske modifikationer på autostolen.
- Brug kun autostolen som beskrevet i denne brugervejledning.

ADVANSAFIX byder på et væld af monteringsmuligheder; den følgende tabel angiver installationstyperne for de respektive grupper:

| Gruppe | Installationsmetode | Installation af barn | Brugerguide kapitel |
|--------------|--|-----------------------|---------------------|
| 1 (9-18 kg) | ISOFIT + TopTether + bilens sikkerhedssele | med 5-punktssele | A |
| 2 (15-25 kg) | ISOFIT + TopTether + bilens sikkerhedssele | med 5-punktssele | A |
| 2 (15-25 kg) | ISOFIT + Top Tether | Bilens sikkerhedssele | B |
| 3 (22-36 kg) | ISOFIT + Top Tether | Bilens sikkerhedssele | B |

4. PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

Pleje af selespændet


Det er af afgørende betydning for dit barns sikkerhed at selespændet virker korrekt. Fejlfunktioner på selespændet skyldes som regel ophobninger af snavs eller fremmedele-menter. Fejlfunktionerne er som følger:

- Spændets låse udløses kun langsomt, når man trykker på den røde udløserknap.
- Spændets låse vil ikke længere låse på plads (dvs. de udløses igen, hvis du prøver at skubbe dem ind).
- Spændets låse tilkobles uden et hørbart "klik".
- Spændets låse er svære at indsætte (du føler modstand).
- Spændet åbner kun, hvis man anvender ekstremt meget kraft.

Afhjælpning

Vask selespændet, så det fungerer korrekt igen:

Rengøring af selespændet



1. Åbn selespændet **21** (tryk på den røde knap).
2. Åbn velcro-beslaget på skridtpuden **32** og afmonter skridtpuden fra beklædningen.
3. Skub stolens skal i tilbagelænet position.
4. Grib fat i metalpladen **33** nedefra, og vend den i en lodret position.
5. Skub metalpladen **33** gennem åbningen **34**.
6. Fjern selespændet **21**.
7. Læg selespændet **21** i blød i varmt vand med opvaskemiddel i mindst en time. Skyl derefter og tør det grundigt.

Rengøring

⚠ FORSIGTIG Sørg venligst for kun at bruge ægte Britax reservebeklædninger til autostole, da stolens beklædning er en integreret del af autostolen, som har en vigtig rolle i at sikre at systemet fungerer korrekt. Reservebeklædninger til autostole fås hos din forhandler.

⚠ FORSIGTIG! Autostolen må ikke bruges uden beklædningen.

- Beklædningen kan afmonteres og vaskes med et mildt vaskemiddel ved brug af vaskemaskinens skåncyklus (30° C). Følg venligst instruktionerne på beklædningens vaskemærkat.
- Plastikdelene kan rengøres i sæbevand. Brug ikke grove rengøringsmidler (såsom opløsningsmidler).
- Selen kan vaskes i lukket sæbevand.


⚠ FORSIGTIG! Fjern aldrig spændets låse **20** fra remmene.

- Skulderpuderne kan vaskes i lukket sæbevand.

Afmontering af beklædningen

A) Hovedstøtte

1. Flyt hovedstøtten på autostolen til øverste position.



2. Tag den elastiske søm på beklædningen **35** af krogene på bagsiden af hovedstøtten og afmonter hovedstøttens beklædning.

B) Beklædning

1. Frigor krogene på undersiden.
2. Frigor krogene øverst på bagsiden.
3. Frigor den elastiske løkke på begge sider af seleskinneerne.
4. Åbn de to plastikbeslag på bagsiden af beklædningen.
5. Afmonter beklædningen.


Genmontering af beklædningen:

Følg blot trinnene i modsat rækkefølge.

⚠ FORSIGTIG! Brug aldrig autostolen i installationsmetode **A** uden et korrekt installeret spænde. Sørg for at metalpladen **33** er korrekt tilsluttet.

⚠ FORSIGTIG! Kontrollér at selemremmene ikke er snoede, og at de er korrekt indsat i bælteåbningerne på beklædningen.


9. AFMONTERING AF 5-PUNKTSSELEN



1. Hvi opbevaringslommen **14** fremad henover sædet.
2. Løsn 5-punktssele **38** på autostolen så meget som muligt.

Bagsiden af autostolen:


3. Tryk på knappen på skulderselens højdejusteringsenhed **10** bag på stolens skal, og vip skulderselens højdejusteringsenhed **10** mod dig selv.
4. Flyt skulderselens højdejusteringsenhed **10** til øverste position og tilpas positionen ved at slippe knappen på skulderselens højdejusteringsenhed.
5. Løsn 5-punktssele **38** på autostolen så meget som muligt. Frigor skulderselerne **08** bag på autostolen fra samlestykket **39**.
6. Indsæt samlestykket **39** i det tilhørende rum.




7. Træk under begge skulderpuderne **19** og det to skulderseler **08** fremad gennem åbningerne **40** (forsiden af autostolen).
8. Skub seleløkkerne af plastikforlængelserne **41** på skulderselens højdejusteringsenhed **10**.

Forsiden af autostolen:

9. Træk justeringsremmen **09** ud så langt som muligt.
10. Opbevar justeringsremmen i justeringskabinettet **26**.
11. Træk skulderpuderne **19** gennem åbningerne **40** til forsiden.
12. Fjern skulderpuderne **19** fra skulderselerne **08** og læg dem i opbevaringslommen på bagsiden af stolen.



13. Åbn selespændet **21** (tryk på den røde frigørelsesknap).
14. Løft den nedre del af bagbeklædningen til toppen, og placér den henover hovedstøtten.
15. Åbn de venstre og højre trykknapper **42** nederst på bagbeklædningen **43** og løft beklædningsstykket til forsiden. Skub selespænderne **20** ned i opbevaringslommerne.
16. Rul skulderselerne **08** sammen og placér også dem i opbevaringslommerne.
17. Fold de to beklædningsstykker bagud, og lås trykknapperne **42** på venstre og højre side af beklædningens bagside.




18. Løft hældningsgrebet og træk fortil for at læne autostolen helt.
19. Træk den elastiske strop **44** over selespændet **21**.
20. Grib fat i metalpladen **33** nedefra og vend den i en lodret position.
21. Skub opad, og skub metalpladen **33** gennem åbningen **34**.
22. Afmonter selespændet **21** med skridtpuden **32** og opbevar det i opbevaringslommen **14**.

10. GENMONTERING AF 5-PUNKTSSELEN



1. Klem justeringsgrebet **12** på bagsiden af hovedstøtten **07** og skub hovedstøtten i laveste position.
2. Slip justeringsgrebet **12** for at fastlåse.
3. Løft den nedre del af bagbeklædningen og placér den henover hovedstøtten.
4. Åbn venstre og højre knap nederst på beklædningen **43** og læg beklædningsstykket på sædeområdet.
5. Tag skulderselerne **08** og bæltespænderne **20** fra opbevaringsrummet **47** og rul skulderselerne ud.
6. Fold de to beklædningsstykker tilbage, og luk venstre og højre trykknop **42** på den nederste del af beklædningen.



Hvis autostolen ikke er i den mest tilbagelænedede position:


Tryk på hældningsgrebet, så sædet kommer i den mest oprette position.

7. Løft selespændet **21** og skulderpuderne **19** ud af opbevaringslommen **14** på bagsiden af stolen.
8. Genmontering af selespændet **21** og skridtpuden **32**: Træk den elastiske strop **44** i sædeområdet mod dig selv. Til gruppe 1 (9-18 kg) skal du bruge den der er længst væk **(b)**.
9. Tag selespændet **21** og hold metalpladen **33** lodret. Skub den med den smalle side opad gennem seleåbningen **(a)** eller **(b)** ind i stolens skal oppefra.
10. Se nedenunder sædet, og sørg for at metalpladen **33** er i horisontal position, og kontrollér installationen ved at trække på selespændet **21** flere gange.



11. Før de to spændelåse **20** sammen og kobl dem sammen før du indsætter dem i selespændet **21** - dette bør udløse en kliklyd.
- ⚠ FORSIGTIG!** Hofteselerne må ikke være snoede eller byttet om.
12. Før skulderpuderne **19** hen på skulderselerne **08** i den korrekte retning som vist, og sørg for at der ikke er snoinger. Tilpas de to løkker på skulderselerne **08** og remløkkerne på skulderpuderne **19**.
13. Træk skulderselerne **08** og remløkkerne på skulderpuderne **19** gennem åbningerne **40**.

Tip: Fold det bagerste beklædningsstykke op.



14. Træk remløkkerne på skulderpuderne **19** hen på plastikforlængelserne **41** på skulderselens højdejusteringsenhed **10**. Tip: Remløkkerne på skulderpuderne skal være den nederste løkke.
15. Fold den øverste del af beklædningen nedad.
- ⚠ FORSIGTIG!** Skulderselerne **08** må ikke være snoede eller byttet om.
16. Tag samlestykket **39** fra det medfølgende rum på bagsiden af autostolen.
17. Hægt skulderselerne **08** tilbage på samlestykket **39**. Den venstre løkke på den venstre arm på samlestykket, og den højre løkke på den højre arm.
18. Træk langsomt på justeringsremmen **09** og skub samtidigt samlestykket **39** mellem ryglænet og det medfølgende rum til samlestykket.

9 – 36 kg
9 m ~ 12 å

britax

ADVANSAFIX

Brugervejledning

DK



EDV-nr.: 2000012068 14/08

www.britax.eu